

QUIET PLEASE MED DAMPSPÆRRE OG OVERLAP

DK – MONTERINGSVEJLEDNING

For at undgå fugt fra det bærende gulv (fx beton), skal der anvendes et underlag med dampspærre. Med Quiet Please med dampspærre og overlap får du en totalløsning – hurtigt og nemt.

Sådan gør du:

1. Quiet Please med dampspærre rulles ud i parallelle baner –vend folie-siden nedad.
2. Overlappet "strækkes" ud inden den efterfølgende bane rulles ud (oven på overlappet).
3. Ved endesamlingerne anvendes alutape/dampspærre tape for at undgå fugtgennemtrækning.
4. Underlaget stødes op mod væggen (min. 10 mm af-stand) og skæres evt. til med en skarp hobbykniv.
5. Langs væggen lægges/tapes en dampspærre ind under Quiet Please gulvunderlaget og op langs væggen bagved fodlisten. Dampspærre kan fås som en smal rulle i transparent LDPE folie. Man kan undlade at tape, hvis dampspærren lapper ind under Quiet Please med min. 20 cm.